DPF - regeneración manual (en caso de necesidad) Autor: Dragole


Esto es un tuto para hacer la regeneración de forma manual de filtro de particulas DPF para los motores 1.9 y 2.0.

Requisitos:


VCDS (Vag Com)
Portalil (laptop, notebook etc.)
El contacto puesto
Motor en ralentí
Temperatura de refrigerante min. 50°C (canal 002.4)
Encendido todo lo que se puede (clima, luces, asientos calef., etc.)

El proceso:


Conectamos con la unidad del motor




Pinchamos en el Coding II




Escribimos en la casilla codigo 21295, damos Do It y se enciende el testigo del DPF y empieza la regeneración



Canales de medición para seguir, primero pinchamos Meas. Blocks



Luego buscamos canales 70, 75, y 002



explicación de canales:

- 70.1 estado de la regeneración (xxxxxxxl = regeneración normal activada, xxxxxxl x = regeneración rápida activada)
- 70.2 contador de la regeneración
- 75.1 temp. de los gases de escape en la entrada del catalizador
- 75.2 temp. de gases de escape en la entrada del DPF
- 75.3 llenado del DPF
- 75.4 temp. de gases de escape en la salida del DPF

Regeneración en marcha: velocidad 30-60 km/h

rpm 1500-2500

duración 15-20 min (hasta apagar el testigo)

temp. de gases de escape más de 700°C